

Защитная пластина для шаровых шарниров Renault

RENAULT

19, Clio II, Thalia, Kangoo I, Megane I, Scenic

RE-BJ-0811 / RE-BJ-4264 / RE-WP-2037 & 2038 /
RE-WP-7032 & 7033

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	МОДЕЛЬ	С → ПО
RENAULT	19 I 19 II Clio II Thalia Kangoo Megane I Scenic I	01/88 → 12/92 01/91 → 02/97 09/98 → 02/98 → 08/97 → 08/95 → 08/03 09/99 → 08/03
АРТИКУЛ MOOG	КОДЫ OE	ОПИСАНИЕ
RE-BJ-0811	7701468411	Шаровой шарнир СЛЕВА/СПРАВА
RE-BJ-4264	54501000AH, 7700783447, 7701462182, 7701468883, 7701472038	Шаровой шарнир СЛЕВА/СПРАВА
RE-WP-2037	7700430765	Треугольный рычаг подвески СЛЕВА
RE-WP-2038	7700430766	Треугольный рычаг подвески СПРАВА
RE-WP-7032	7700430832, 7700436303, 7700781035, 7700818052, 7700818054, 7700829842, 770831369, 8200737114, 8200737135	Треугольный рычаг подвески СПРАВА
RE-WP-7033	7700430831, 7700436302, 7700781034, 7700818051, 7700818053, 7700829841, 770831368, 8200737112, 8200737134	Треугольный рычаг подвески СЛЕВА



Новый комплект шарового шарнира от MOOG с пластиковой защитной пластиной пыльника.

Проблема

Этот шаровой шарнир соединяет треугольный рычаг независимой подвески и поворотный кулак колеса автомобиля. На поворотном кулаке есть прорезь для затяжки цилиндрического шарового пальца. Края этой прорези могут повреждать верхнюю часть пыльника шарового шарнира и, соответственно, снижать его уплотняющие характеристики.

Повреждение пыльника может стать причиной проникновения влаги и небольших частиц, таких как песок, в корпус шарового пальца, что **приводит к коррозии шарового шарнира**. Результат: шаровой палец преждевременно изнашивается, и шаровое соединение необходимо заменить.

Простые решения

MOOG добавил пластиковую защитную пластину для этих популярных шаровых шарниров Renault. **Пластина обеспечивает ровную и прочную поверхность, не повреждающую пыльник и гарантирующую улучшенные уплотняющие характеристики и более длительную эксплуатацию.**

Совет по установке. На одной из сторон пластиковой пластины размещена направляющая. Всегда используйте направляющую, вставляя шаровой шарнир в поворотный кулак, чтобы защитная пластина оставалась на месте.

PRMMO1501-RU

MAKE IT EASY. MAKE IT **MOOG**

